



Bedienungs- und Installationsanleitung

System clino 99 protect



89465B3 05.2010

Technische Änderungen vorbehalten!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit den, von Ackermann by Honeywell empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und Komponenten verwendet werden.

Warnung

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung voraus.

Sicherheitstechnische Hinweise für den Betreiber

Diese Anleitung enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der darin beschriebenen Produkte.

Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Anleitung oder auf dem Produkt selbst sind Personen, die

- entweder als Projektierungspersonal mit den Sicherheitsrichtlinien von Patienten-Rufsystemen vertraut sind.
- als Wartungspersonal im Umgang mit Einrichtungen von Patienten-Rufsystemen unterwiesen sind und den auf die Bedienung bezogenen Inhalt dieser Anleitung kennen.
- als Errichter- und Servicepersonal eine zur Reparatur derartiger Einrichtungen von Patienten-Rufsystemen befähigende Ausbildung besitzen bzw. die Berechtigung haben, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Gefahrenhinweise

Die folgenden Hinweise dienen einerseits Ihrer persönlichen Sicherheit und andererseits der Sicherheit vor Beschädigung des beschriebenen Produktes oder angeschlossener Geräte.

Sicherheitshinweise und Warnungen zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungspersonal bzw. zur Vermeidung von Sachschäden werden in dieser Anleitung durch die hier definierten Piktogramme hervorgehoben. Die verwendeten Piktogramme haben im Sinne der Anleitung selbst folgende Bedeutung:



Bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Ist eine wichtige Information zu dem Produkt oder einem Teil der Anleitung auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Demontage



Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) wird das elektrische und elektronische Gerät nach der Demontage zur fachgerechten Entsorgung vom Hersteller zurückgenommen!

1	All	gemein	4
2	Sy	stemkomponenten	5
	2.1	Ausstattung des Dienstbereiches	5
	2.2	Ausstattung der Hafträume	7
3	Ru	Iffunktionen / Anwesenheiten	9
	3.1	Beamten-Anwesenheit (BAW)	9
	3.2	Rufe (Normalruf)	
	3.3	Rufe in Wartestellung (Merkschaltung)	
	3.4	Rufentzug	
4	Ste	örungen	13
5	Ala	armmeldungen	
	5.1	Sabotagealarm	
	5.2	Handyalarm (Optionale Funktion)	
	5.3	Beamten-Notruf	
	5.3	3.1 Rückstellen eines Beamten-Notrufes	16
6	Sp	rachfunktionen	
	6.1	Rufabfragen	
	6.2	Haftraum direkt ansprechen	19
	6.3	Mehrere Hafträume direkt ansprechen	19
	6.4	Sammeldurchsagen - gruppenbezogen	
	6.5	Sammeldurchsage über vordefinierte Schaltflächen	
	6.6	Abhören	
7	Ko	nfigurationsbeispiel	
	7.1	Sprache / Texte ändern	
	7.2	1.1 Gruppenzentrale GZ99 → Texte für die freie Sprache definieren	
	72		27 28
	7.3	Rufartentahelle	
	74	Rufaufwertung	
	7.5	Profile für Terminals anlegen	
	7.6	Rufentzug in Verbindung mit Vitalruf-Software	
	7.6	6.1 Anwendungsbeispiel JVA	
8	Ze	Ilenterminal ZT99 protect – Anschlaltung	
9	Eir	nbau und Montage	
	9.1	Unter Putz-Einbaukasten für Zellenterminal ZT99 protect (ArtNr. 76919J1)	
	9.2	Zellenterminal ZT99 protect	

1 Allgemein

Das System 99plus / clino phon 99 wird als Rufanlage in Krankenhäusern, forensischen Kliniken sowie Senioren- und Pflegeheimen eingesetzt. Für die Anwendung in Justiz-Vollzugsanstalten (JVA) wurde das Standardsystem 99plus / clino phon 99 in der Funktionalität an die Anforderungen für dieses Einsatzgebiet mit der Bezeichnung System clino 99 protect angepasst.



In dieser Dokumentation werden nur die speziellen Möglichkeiten und Anwendungen für den Betrieb der Rufanlage System clino 99 protect in Justiz-Vollzugsanstalten beschrieben (siehe Kapitel >Konfigurationsbeispiel<).

Weiterführende Informationen zur Bedienung, Installation und Inbetriebnahme sind den entsprechenden Dokumentationen des Systems 99plus / clino phon 99 und der zugehörigen Komponenten zu entnehmen.

Bei der Planung und Installation sind die sicherheitsrelevanten Vorschriften und Anforderungen sowie lokale Auflagen für Justiz-Vollzugsanstalten (JVA) zu beachten.

Auswahl der Menüvarianten für das System 99plus / clino phon 99 (Bedienoberfläche)

Für die grafische Bedienoberfläche des Systems 99plus / clino phon 99 wird werkseitig eine Einstellmöglichkeit >Menüvariante-JVA<, angeboten, in der für das System automatisch die Konfiguration für den JVA-Betrieb voreingestellt wird. In dieser Konfiguration eignet sich das System 99plus / clino phon 99 in Verbindung mit den zugehörigen Komponenten für die Ausstattung von z.B. Diensträumen und Hafträumen einer Justiz-Vollzugsanstalt. Zusätzlich zu den Ruf-/Sprechfunktionen, Sammeldurchsagen und Abhöroptionen kann der Bedienungsablauf, z.B. für die Anwesenheit/Quittierung, zur Sicherheit der Vollzugsbeamten speziell für diese Anwendung konfiguriert werden.

In dem >LR-Konfig< Programm wird die grafische Bedienoberfläche für den JVA-Betrieb eingerichtet.

	CHURCH AVEN STREET IN IS	
• <u>Deutsch</u> • English	D:\Clinocom\Lichtruf	Suchen
C <u>F</u> rançais C <u>N</u> ederlands	Menüvariante	
C Español C Italiano	C Krankenhaus C Zentrale	• JVA
Anmeldung	: 1.	
Anmeldung erforderlich	Benutzervorgabe für Anmeld SEK	ung

Abb. 1: Einstellung für den JVA-Betrieb

2 Systemkomponenten

Für den Betrieb des Systems clino 99 protect in Justiz-Vollzugsanstalten (JVA) stehen unterschiedliche Komponenten für z.B. die Ausstattung von Diensträume und Hafträumen zur Verfügung.

2.1 Ausstattung des Dienstbereiches

Der Dienstbereich wird mit einem Bedienrechner (PC) ausgestattet, auf dem die notwendigen Anwendungsprogramme installiert sind. Die Hafträume und Diensträume werden auf dem Bildschirm grafisch dargestellt. Das zugehörige Anwendungsprogramm wird als grafische Bedienoberfläche bezeichnet (**Grafikmodul**). Zur besseren Übersicht bei größeren Anlagen können auch mehrere Bildschirme angeschlossen werden.

Egutzer Funktion Ansicht Häftling Eenster Optionen Service Hilfe Benutzer Funktion Ansicht Häftling Eenster Optionen Service Hilfe Benutzer Funktion Ansicht Häftling Eenster Optionen Service Hilfe Benutzer Funktion Ansicht Häftling Eenster Optionen Service Hilfe	STORR Q E	1.RO
Testfeld - Gruppenzentrale 1	_0×	Rufe
G1 R001 G1 R002 G1 R003 G1 R004 G1	ROO5 G H E F ad	
G1 R006 G1 R007 G1 R008 G1 R009 G1	ROTO G H E F ad	
G1 R011 G1 R012 G1 I013 G1 R014 G1 R C* D* G* H* C D G H C D G H C D G H C D A* B* E* F* A B E F A B E F A B E F A B Bad Bad Bad Bad Bad Bad	R015 G H E F ad	Anwo AW AW
G1 R016G1 R017G1 R018G1 R019G1 RCDHCDGHCDABEFABEFABBadBadBadBadBadBadBad	RO2D G H E F ad	
G1 R021 G1 R022 G1 R023 G1 R024 G1 R C D G H C D G H C D G H C D G H C D A B E F A B E F A B E F A B E F A B Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad	2025 G H E F ad	
	SEK 11:5	55 //.

Abb. 2: Darstellung der einzelnen Zellen / Hafträume auf der Bedieneroberfläche (Beispiel)

Rufmeldungen, Störungen und die Anwesenheitsquittierung werden auf der Bedieneroberfläche farbig dargestellt. Die Farben sind in der Konfiguration frei editierbar.

Beispiel: Anwesenheit eines Beamten → grüne Markierung Beamten-Notruf → rote Markierung

Konzentrierte Stationsabfrage (KSA)

Die KSA ist ein komfortables Tischgerät für die Bedienung und Anzeigen des Systems. Die Konzentrierte Stationsabfrage wird in einem Dienstraum eingesetzt.

Über das integrierte, übersichtliche Display (Touchscreen) können Meldungen, wie z.B. Rufe und Anwesenheit angezeigt und bedient werden.

Zusätzlich zu der berührungsempfindlichen Oberfläche des Displays stehen vier farbige Funktionstasten für die schnelle und einfache Bedienung zur Verfügung.



Abb. 3: Konzentrierte Stationsabfrage (KSA)

Bei einer eingehenden Meldung wird die Displaybeleuchtung automatisch eingeschaltet und die Meldungen nach ihrer Priorität angezeigt und - abhängig von der Rufart - zusätzlich akustisch gemeldet.



Einstellungsmöglichkeiten der farblichen und akustischen Signalgebung können der Bedienungsanleitung der KSA entnommen werden.

2.2 Ausstattung der Hafträume

In einem Haftraum kann ein Sensortaster (Ruftaster) oder ein Zellenterminal ZT 99 protect mit Ruf-/ Sprechfunktion eingesetzt werden.





Abb. 4: Sensortaster mit roter LED

Abb. 5: Zellenterminal ZT 99 protect

Sensortaster

Der Sensortaster ist für die uP-Montage (putzbündiger Einbau) geeignet. Als Zubehör ist das Sensortaster-Einbaugehäuse (Art.-Nr. 89450B) erforderlich. Die stabile Ausführung ist mit einer glanzverchromten 4-mm-Messingfrontplatte bestückt die über 3 Innensechskantschrauben gesichert ist. Die Befestigungsschrauben können nicht zerstörungsfrei entfernt werden. Zum Ausbau des Sensortasters ist das Aufbohren der drei Schrauben erforderlich.

Durch Drücken des Sensortasters wird ein Ruf ausgelöst und die integrierte rote LED zur optischen Anzeige angesteuert.

Zellenterminal ZT 99 protect

Das Zellenterminal ZT 99 protect (Art.-Nr. 76920BJ) ist in einem zerstörungssicheren Gehäuse integriert. Zusätzlich zu dem Sensortaster verfügt das Zimmerterminal ZT 99 protect über einen integrierten Lautsprecher und ein Mikrofon und ermöglicht somit die Ruf- und Sprechfunktion.

Durch Drücken des Sensortasters im Haftraum wird ein Ruf ausgelöst und es kann eine Sprachverbindung zwischen dem Dienstraum und diesem Haftraum aufgebaut werden.

Ebenso besteht umgekehrt die Möglichkeit, eine Sprachverbindung vom Dienstraum zu einem bestimmten Haftraum herzustellen. Der Insasse hat durch Drücken der Sensortaste die Möglichkeit eine Sprachverbindung zum Dienstzimmer herzustellen. Ebenso ist es in umgekehrter Weise möglich vom Dienstraum eine Sprachverbindung zu einem bestimmten Haftraum herzustellen, welche durch einen akustischen Signalton (abhängig von der Programmierung) dem Insassen angezeigt wird.

Das Ansprechen eines Haftraumes wird dem Insassen - abhängig von der Programmierung - akustisch mit einem Gongsignal angezeigt.

Externer Schlüsselschalter

Zur Rufabstellung und Markierung der Anwesenheit von Beamten kann objektspezifisch ein externer Schlüsselschalter mit drei Schaltstellungen installiert werden. Dieser Schlüsselschalter kann an das Zellenterminal ZT 99 protect angeschlossen werden und muss den mechanischen und sicherheitstechnischen Anforderungen für den Einsatz in kritischen Überwachungsbereichen entsprechen.

Beispiel für einen Schlüsselschalter (Option)



Abb. 6: Schlüsselschalter SS90 (Art.-Nr. 154430)

Signalleuchte

Die Signalleuchte zur optischen Anzeige von Rufen und Meldungen befindet sich außerhalb des Haftraumes, z.B. oberhalb der Eingangstür. Mit der Signalleuchte kann der Haftraum von dem der Ruf ausgelöst wurde, schnell identifiziert werden. Zusätzlich wird die Anzeige des Meldungszustandes eines oder mehrerer Hafträume bei einer Sichtkontrolle auf Fluren und Korridoren erleichtert.



Abb. 7: Signalleuchte mit drei Kammern zur optischen Anzeige außerhalb des Haftraumes (Beispiel)

3 Ruffunktionen / Anwesenheiten

Die nachfolgenden Anzeige- und Bedienfunktionen sind beispielhaft für den Einsatz des Systems clino protect 99 in Justiz-Vollzugsanstalten (JVA) und können abhängig von den objektspezifischen Anforderungen und der Systemkonfiguration abweichen.

3.1 Beamten-Anwesenheit (BAW)

Betreten des Haftraumes

Optische Anzeige

Um die Anwesenheit zu markieren, betätigt der Beamte bei Betreten des Haftraumes z.B. einen Schlüsselschalter.

Die Anwesenheit eines Beamten im Haftraum wird durch eine grüne Signalleuchte vor dem Haftraum angezeigt.

Der Schlüsselschalter hat neben der Neutralposition zwei aktive Stellungen (1 und 2) für die Beamten-Anwesenheit BAW 1 und BAW 2.

Signalleuchte Signalleuchte KSA **Bedieneroberfläche** - anno 10 Feld im Grundriss des leuchtet grün blinkt grün Feld mit Textangabe des BAW 1 BAW 2 Haftraumes Haftraumes grün für BAW 1 grün für BAW 1 gelb für BAW 2 gelb für BAW 2



Akustische Meldung

Keine akustische Signalisierung

Die Anwesenheit wird gelöscht, indem der Schlüsselschalter im Haftraum wieder auf die neutrale Stellung gebracht wird.



Die Unterscheidung dieser Anwesenheit BAW1 und BAW2 wird in dem Kapitel >Beamten-Notruf< beschrieben.

3.2 Rufe (Normalruf)

In dem Haftraum kann ein Ruf des Insassen ausgelöst werden, indem der Sensortaster berührt wird. Die rote LED des Sensortasters leuchtet zur optischen Bestätigung der Rufauslösung.

Optische Anzeige



Akustische Meldung



 $KSA \rightarrow$ langsamer Signalton

Rufe können entweder vor Ort oder vom Dienstraum aus gelöscht werden.

Vor Ort

• Aktivierung der Beamten-Anwesenheit 1 oder 2 (Schlüsselschalter in Stellung 1 oder 2)

Vom Dienstraum

• Aufbau eines Gespräches zum Rufort (Rufabfrage)



Im Dienstraum kann an der KSA kein Ruf ausgelöst werden. Die rote und die blaue Taste sind deaktiviert. Weitere Informationen zur Rufabfrage siehe Kap. 6.1.

3.3 Rufe in Wartestellung (Merkschaltung)

Wenn ein Ruf nicht umgehend bearbeitet werden kann, besteht die Möglichkeit, diesen nach einer Rufabfrage in eine Warteposition mit niedriger Wichtigkeit einzustufen. Die Wartestellung kann nur vom Dienstraum aus - <u>nicht vor Ort</u> - aktiviert werden, indem eine Rufabfrage durchgeführt wird. Die Rufabfrage wird mit der Schaltfläche >Warten< beendet.

Optische Anzeige

Sensortaster	Signalleuchte	KSA	Bedieneroberfläche
			n direkter (niter (nite
blinkt rot	blinkt langsam grün	Rotes Feld mit Textangabe des Haftraumes	Grünes, blinkendes Feld im Grundriss des Haftraumes

Akustische Meldung



Keine akustische Signalisierung

Rufe können entweder vor Ort oder vom Dienstraum aus gelöscht werden.

Vor Ort

• Aktivierung der Beamten-Anwesenheit 1 oder 2 (Schlüsselschalter in Stellung 1 oder 2)

Vom Dienstraum

• Aufbau eines Gespräches zum Rufort (Rufabfrage)



Ist ein Ruf in Wartestellung und es wird in dem Haftraum der Ruf erneut ausgelöst, wird der Ruf in Wartestellung durch den neu ausgelösten Ruf ersetzt. Die Wartestellung wird aufgehoben.

3.4 Rufentzug

Mitunter erfolgt in einem Haftraum ein grundloses wiederholtes Auslösen von Rufen. Um weiterhin die wichtigen Rufe rechtzeitig bedienen zu können, kann daher ein Beamter bei einzelnen Hafträumen einen sogenannten >Rufentzug< anwenden. Dieser Vorgang erfolgt nach Ermessen des Beamten.



Das Auslösen des Rufes wird damit nicht verhindert, sondern der Ruf wird angenommen, eine vordefinierte Zeit angezeigt, ggf. protokolliert und dann erst automatisch und endgültig gelöscht. Der Rufentzug wird ausschließlich auf den Ruf des Haftraumes (Sensortaster) angewendet.

Rufentzug aktivieren → Haftraum mit der Maus anwählen und rechte Maustaste drücken, um das Kontextmenü zu öffnen. Option >Setzen< auswählen.

Ansprechen	Umsch+F9	,		
Suchen	F3			
Rufentzug		•	Wechseln	F7
PSA-Empfänger		*	Setzen	Umsch+F7
Alle Zimmer selektieren	Alt+F3	Т	Löschen	Strg+F7
Ruf abstellen	F7.			
Abbrechen				

- Wechsel → Wechselt den Zustand Ein/Aus für den Rufentzug
- Setzen → Rufentzug für den markierten Raum einschalten
- Löschen → Rufentzug für den markierten Raum ausschalten

Abb. 8: Rufentzug



Die Aktivierung dieser Funktion kann auch schon während einem aktiven Ruf angewendet werden.

Anzeige von Hafträumen mit Rufentzug

Hafträume, für die ein Rufenzug aktiviert ist, werden auf der Bedienoberfläche dunkelgrün eingefärbt angezeigt, wenn weiter keine Anwesenheit oder Rufe aktiv sind.



Abb. 9: Dunkelgrüne Einfärbung des Haftraumes bei Rufentzug (Bedieneroberfläche)



Konfigurationsbeispiel siehe Kapitel >Rufentzug in Verbindung mit Vitalruf-Software<.

4 Störungen

Die ordnungsgemäße Funktion des Systems 99plus / clino phon 99 wird automatisch und ständig überwacht.

Folgende Störungsmeldungen werden festgestellt:

- Datenverkehr zu den Terminals in den Hafträumen
- Ausfall der Steuerzentrale (Gruppenzentrale 99=GZ99)
- Festsitzende Taste bzw. dauerhaft aktivierter Sensortaster
- Ausfall der Konzentrierten Stationsabfrage (KSA)
- Ausfall des PC im Dienstbereich bzw. der Bedienoberfläche (Grafikmodul)

Anzeige einer Störung:

KSA21 → graue Färbung des Bereiches /HaftraumesBedienoberfläche → graue Färbung des Bereiches /Haftraumes



Abb. 10: Graue Einfärbung des Haftraumes bei Störung (Bedieneroberfläche)

- Störungen können von zentraler Stelle (Bedieneroberfläche oder KSA) durch Ansprechen quittiert werden (graue Darstellung).
- Störungsursache beseitigen
- Durch erneutes Ansprechen wird eine quittierte Störung endgültig gelöscht.

5 Alarmmeldungen

5.1 Sabotagealarm

Der Versuch ein Zellenterminal ZT 99 protect im Haftraum zu öffnen, löst Sabotagealarm aus.

Optische Anzeige

Signalleuchte	KSA	Bedieneroberfläche
Rot blinkend	Blaues Feld mit Textangabe des Haftraumes	Blaues, blinkendes Feld im Grundriss des Haftraumes
kustieske Meldung		

Akustische Meldung



Keine akustische Signalisierung

- Die Abstellung des Sabotagealarms kann nur vor Ort (über den Schlüsselschalter) erfolgen, wenn der Alarm vor Ort nicht mehr aktiv ist.
- Wie jeder andere Ruf kann auch der Sabotagealarm abgefragt werden. Die Abstellung ist jedoch nur "vor Ort" und nicht bei Gesprächsende möglich.
- Der Rufentzug ist nicht auf den Sabotagealarm anwendbar.

5.2 Handyalarm (Optionale Funktion)

An das Zellenterminal ZT 99 protect kann z. B. ein bauseitig vorhandener Sensor für Mobilfunk-Geräte angeschlossen werden. Bei der Erkennung eines Mobilfunk-Gerätes in dem Erfassungsbereich wird ein Ruf mit der Kennung >Handyalarm< ausgelöst.

Optische Anzeige



Akustische Meldung



Keine akustische Signalisierung



- Die Abstellung des Handyalarms kann nur vor Ort (über Schlüsselschalter) erfolgen, wenn der Alarm vor Ort nicht mehr aktiv ist.
- Wie jeder andere Ruf kann auch der Handyalarm abgefragt werden. Die Abstellung ist jedoch nicht bei Gesprächsende möglich.
- Der Rufentzug ist nicht auf den Handyalarm anwendbar.

5.3 Beamten-Notruf

Um die Vollzugsbeamten vor Übergriffen zu schützen, ist die Funktion >Beamten-Notruf< vorgesehen. Diese Alarmmeldung kann vor Ort nicht gelöscht werden, so dass die Notsituation in jedem Fall angezeigt und gemeldet wird.

Auslösebedingungen für den Beamten-Notruf:

- Anwesenheit 1 (Schlüsselschalter in Stellung 1) aktiv <u>und Betätigung des Sensortasters</u> f
 ür die Rufauslösung.
- Anwesenheit 2 (Schlüsselschalter in Stellung 2) aktiv <u>und Betätigung des Sensortasters</u> f
 ür die Rufauslösung.
- Anwesenheit 2 (Schlüsselschalter in Stellung 2) und die Dauer dieser Anwesenheit überschreitet eine voreingestellte Zeit (30 2540 Sekunden konfigurierbar).

Optische Anzeige

Sensortaster	Signalleuchte	KSA	Bedieneroberfläche
**			n Advente Derive Galeria In Advente Derive Galeria Derive In Operation (Construction In Construction (Construction In Statistics Construction (Construction In Statistics Construction (Construction
blinkt schnell rot	blinkt schnell rot	Rotes Feld mit Textangabe des Haftraumes und Beamten-Notruf (BNR)	Rotes, schnell blinkendes Feld im Grundriss des Haftraumes

Akustische Meldung



KSA → schneller Signalton, gepulst

5.3.1 Rückstellen eines Beamten-Notrufes

Ein aktiver Beamten-Notruf kann vor Ort <u>NICHT</u> abgestellt werden. Entsprechend der Wichtigkeit des Beamten-Notrufes ist eine mehrstufige fest vorgegebene Bedienfolge vorgeschrieben, um den Alarmzustand wieder abzustellen.

Stufe 1:

- Rufabfrage aus dem Dienstraum → Beamten-Notruf ist noch aktiv
- Quittierung des Rufes bei Gesprächsende mit >Gespräch beenden<. Alarm wird in einen <u>zentral quittierten</u> Beamten-Notruf umgewandelt (BNQ1 = Beamten-Notruf quittiert 1. Stufe – Farbe hellblau).



Wenn an Stelle eines Zellenterminals ZT 99 protect z.B. ein Elektronikmodul EM99 (ohne Sprechfunktion) eingesetzt wurde, kann das Ansprechen (Rufabfrage) durch Anklicken der markierten Schaltfläche auf der Bedieneroberfläche realisiert werden.

Stufe2:

• Anwesenheit 1 oder 2 wird abgestellt und wieder aktiviert (lokale Quittung/Quittierung) Notruf wird in einen lokal quittierten Beamten-Notruf umgewandelt (**BNQ2** – Farbe hellblau)

Stufe 3:

- Rufabfrage vom Dienstraum aus **>** Beamten-Notruf **BNQ2** ist noch aktiv
- Quittierung des Rufes bei Gesprächsende mit >Gespräch beenden<. Notruf **BNQ2** wird endgültig abgestellt.

	Ansprechen	Umsch+F9
E	Suchen	F3
id	Rufentzug PSA-Empfänger	*
016	Alle Zimmer selektieren	Alt+F3
G	Ruf abstellen Ruf umwandeln	F7
id	Abbrechen	

Wenn an Stelle eines Zellenterminals ZT 99 protect z.B. ein Elektronikmodul EM99 (ohne Sprechfunktion) eingesetzt wurde, kann das Ansprechen über das Kontextmenü auf der Bedieneroberfläche realisiert werden.

Stufe 4:

Die Anwesenheit kann jetzt abgestellt werden.



- Der quittierte Beamten-Notruf (BNQ1 und BNQ2) wird nach einer voreingestellten Zeit (30 2540 Sekunden) automatisch wieder in den aktiven Zustand versetzt. Bei jedem erneuten Ansprechen wird auch diese Zeit wieder neu gestartet.
- Jeder erneute Beamten-Notruf (Drücken des Sensortasters) während der oben beschriebenen Abstellfolge wird <u>nicht</u> mehr gesondert angezeigt. Ein einmal ausgelöster Beamten-Notruf und dessen 3-stufige Abstellfolge hat in dem System die höchste Wertigkeit und wird vorrangig behandelt.



In dem grau hinterlegten Bereich kann die BAW1/2 NICHT gelöscht werden!





BAW2 blinkend

6 Sprachfunktionen

Die Sprachverbindungen zu den Hafträumen sowie zwischen den Diensträumen sind grundsätzlich zeitlich begrenzt.

6.1 Rufabfragen

Jeder Ruf bzw. jede Anwesenheit in einem Haftraum kann aus dem Dienstbereich abgefragt werden. Hierzu wird eine Sprechverbindung vom Dienstbereich in den Haftraum aufgebaut und wieder beendet. Die Abfragen können über den PC (Bedienoberfläche) oder über die KSA aufgebaut werden.

Bedienoberfläche



Entsprechenden Ruf bzw. Raum markieren und Mikrofonsymbol anklicken.

Doppelklick mit der linken Maustaste auf den jeweiligen Ruf oder den Raum.

KSA



Berühren des jeweiligen Anzeigefeldes auf dem LCD-Bildschirm.

Das Gespräch wird auf der Seite des Haftraumes mit einem Gong eingeleitet.

An der KSA erscheint ein Dialogfeld zu dem Gespräch.

Zum Beenden der Sprechverbindung kann über ein Dialogfeld ausgewählt werden, ob der abgefragte Ruf abgestellt werden soll oder ob dieser in eine Warteposition mit niedriger Wichtigkeit versetzt wird.



- Wird während eines Gespräches das nächste Gespräch gestartet, dann wird das aktuelle Gespräch automatisch zusammen mit Abstellung des Rufes beendet.
- So kann in schneller Abfolge eine beliebige Reihe von Hafträumen angesprochen werden.

Ruf abstellen



Mikrofonsymbol mit Mausklick deaktivieren.

Wird der Ruf in Warteposition gesetzt, erscheint neben dem Mikrofonsymbol zusätzlich diese Schaltfläche.



Wird ein Beamten-Notruf abgefragt, dann wird mit dieser Schaltfläche das Gespräch beendet, ohne den Beamten-Notruf (BNR bzw. BNQ2) zu quittieren. Erst nach Ablauf der voreingestellten Zeit für BNQ1 bzw. BNQ2, wird ein neuer Beamten-Notruf ausgelöst.

KSA



Berühren des jeweiligen Anzeigefeldes >0< (für Aus) und >Sanduhr< für Warten.

6.2 Haftraum direkt ansprechen

Eine weitere Möglichkeit den Haftraum ohne vorherige Rufauslösung des Häftlings anzusprechen, ist über die Bedienoberfläche realisierbar. Die KSA bietet diese Möglichkeit nicht, wird aber zur Kommunikation mit dem Haftraum benötigt. Hierzu muss der entsprechende Haftraum ausgewählt werden.

- Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Haftraum
- Das Gespräch wird im Haftraum mit einem Gong eingeleitet
- Um ein Abhören zu verhindern, ist zunächst nur die Sprachübertragung vom Dienstraum in den Haftraum frei geschaltet (nicht umgekehrt)
- Erst wenn im Haftraum der Sensortaster (Ruf) betätigt wird, ist auch die Sprachübertragung vom Haftraum zum Dienstraum eingeschaltet. In diesem Fall wird mit dem Sensortaster <u>KEIN</u> Ruf ausgelöst

Gespräch beenden

Die Sprechverbindung wird in dem angezeigten Dialogfeld (der Bedieneroberfläche) mit der Schaltfläche für >Gesprächsende< beendet.



- Wird während eines Gespräches das nächste Gespräch gestartet, dann wird das aktuelle Gespräch automatisch zusammen mit Abstellung des Rufes beendet.
- So kann in schneller Abfolge eine beliebige Reihe von Hafträumen angesprochen werden.

6.3 Mehrere Hafträume direkt ansprechen

Es werden vor dem Gesprächsaufbau mehrere Hafträume markiert (mit Taste SHIFT / UMSCHALTEN) und das Gespräch aufgebaut. Es besteht nur eine Sprechverbindung vom Dienstraum zu den Hafträumen.

Wird der Sensortaster (Ruf) während dieser Zeit in einem Haftraum gedrückt, so wird – im Gegensatz zum Ansprechen eines einzelnen Haftraumes - auch eine Rufmeldung ausgelöst.

Vorrang der Sprachverbindung bei Abfragen

Bei den oben beschriebenen Abfragen wird die Sprechrichtung zwischen Dienstraum und Haftraum automatisch umgeschaltet. Die Richtung wird entsprechend der Lautstärke der sprechenden Personen automatisch geschaltet (Wechselsprechen).

Wenn in einem Haftraum oder auch im Dienstraum eine zu hohe Umgebungslautstärke herrscht, kann diese automatische Richtungsschaltung u. U. in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die Seite mit den höheren Umgebungsgeräuschen wird hierbei bevorzugt behandelt, so dass die Gegenseite schlecht bzw. gar nicht hörbar ist.

In diesen Fällen bietet die KSA zwei Möglichkeiten, die Verständigung zu verbessern:

- Wechselsprechen manuell gesteuert
- Lautstärke im Haftraum erhöhen

Beide Funktionen werden an der KSA über die graue Taste >R< bedient.



Diese Funktion muss an der KSA freigeschaltet werden (Touchscreen-Display).

Schaltfläche >Schraubenschlüssel< drücken. Schaltfläche >Sprechsymbol / Ohr< drücken (Zustand wird umgeschaltet → 1= Ein / 0 = Aus)

Wechselsprechen → manuell gesteuert

Mit der grauen Taste >R< der KSA kann das Wechselsprechen jederzeit während eines Gespräches aktiviert werden.

- Für die Dauer dieses Gespräches ist dann nur noch Wechselsprechen möglich.
- Diese Taste >R< dient dann gleichzeitig als Sprechtaste für den Beamten.
- Auf dem LCD wird bei aktiver Taste >R< ein Gesichts-Symbol dargestellt und bei inaktiver Taste ein Hörsymbol.
- Das Wechselsprechen endet automatisch, wenn das Gespräch beendet wird.

Lautstärke im Haftraum erhöhen

Die hier beschriebene Funktion ist nur möglich, wenn das manuelle Wechselsprechen abgeschaltet ist (siehe oben).

Für die Freisprechfunktion werden die Sprachkanäle von und zum Haftraum über eine sogenannte >Sprechwaage< geführt. Bei etwa gleichen Lautstärkeverhältnissen im Dienstraum und Haftraum kann eine automatische Wechselsprechfunktion aufgebaut werden.

Bei einer stark erhöhten Lautstärke im Haftraum wird der Sprachkanal vom Haftraum zum Dienstraum durchgeschaltet. Die Sprachmeldung aus dem Dienstraum wird unterdrückt und es wäre nur noch der Haftraum zu hören.

Durch Drücken der >R< Taste der KSA wird die Sprachmeldung aus dem Dienstraum verstärkt. Wenn eine Antwort aus dem Haftraum erwartet wird, sollte die >R< Taste nicht gedrückt werden.

6.4 Sammeldurchsagen - gruppenbezogen

Eine Sammeldurchsage in bestimmte Gruppen von Hafträumen wird über die Bedieneroberfläche mit der Schaltfläche >Lautsprecher< ausgelöst.

			Symbolleiste
Bezeichnung: <mark>99.AW1</mark> Auswahl: Speiche	rn Löschen Umbenenner	TF 01-04	Bezeichnung Name der Sammeldurchsage frei programmierbar
Stationen: Alle	Keine	TF GZ1	Auswahl Die hier konfigurierte Sammeldurchsage kann für
gesetzte AW1	gesetzte AW2	TF GZ3	zukünftige Wiederholungen gespeichert werden
Infoanzeige Alle Zimmer (unabhängig von AW	Flurlautsprecher	TF GZ4 TF GZ5 TF KOPPL	Schaltflächen TF GZx Auswahl der Gruppen (programmierte Zusammenfassung von Hafträumen)
- Lautstärke Durchsage Gong	• • •		Zielauswahl Möglichkeit zum Herausfiltern bestimmter Räume Lautstärke
leise	e laut		Einstellung der Durchsagelautstärke und des einleitenden Gongsignales Durchsage Start bzw. Ende der Durchsage

Abb. 11: Programmoberfläche (Ausschnitt)

6.5 Sammeldurchsage über vordefinierte Schaltflächen

Für den häufigen Gebrauch kann auch ein Fenster auf der Bedieneroberfläche mit vordefinierten Schaltflächen dauerhaft geöffnet werden.

Die betreffende Sammeldurchsage wird über die jeweilige Schaltfläche gestartet und beendet.



Abb. 12: Programmoberfläche (Ausschnitt)



Unabhängig von den vordefinierten gruppenbezogenen Sammeldurchsagen, können der Schaltfläche einzelne Räume manuell zugeordnet werden.

6.6 Abhören

Das Abhören von Hafträumen ist möglich, erfordert aber eine Anmeldung als Benutzer mit besonderen Rechten.



Das Abhören ist gemäß Telekommunikationsgesetz nur dann zulässig, wenn eine schriftliche Genehmigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt.

Das Antragsverfahren sowie die zuständige Behörde sind je nach Bundesland unterschiedlich.

Anmeldung mit Abhörberechtigung

Um die (freigeschaltete) Abhörfunktion zu aktivieren, ist eine Eingabe des Benutzernamens (z.B. SEK) und das zugehörige Kennwort erforderlich.

Beispiel:

Anmeldung als Benutzer mit dem Namen >SEK<. Eingabe eines vorher konfigurierten geheimen Passwortes.

Direkt nach der der Anmeldung ist der Abhörmodus aktiv und ein Ansprechen des Haftraumes wird nicht mehr mit einem einleitenden Gongsignal angezeigt. Während des aktivierten Abhörmodus wird verhindert, dass versehentlich ein normales Gespräch mit Gong in den Haftraum aufgebaut wird.

Benutzer anmelden	×
SEK <u>B</u> enutzername	A <u>n</u> melden Ändern
<u>K</u> ennwort (wird nicht angezeigt)	Abbrechen

Abb. 13: Programmoberfläche / Dialogfenster



Ist der Abhörmodus aktiv, erscheint in der Symbolleiste eine zusätzliche Schaltfläche mit einem Ohrsymbol. Der Haftraum, für den die Abhörfunktion eingeschaltet werden soll, muss auf der Bedieneroberfläche markiert werden.

Schaltfläche gedrückt → Abhörmodus eingeschaltet Schaltfläche normal → Abhörmodus ausgeschaltet

- Die Schaltfläche >Abhören< (Ohrsymbol) muss vor dem Gesprächsbeginn aktiviert sein. Um das Abhören zu beginnen, wird ein Gespräch aufgebaut. Im Haftraum kann weder durch ein optisches oder akustisches Signal bemerkt werden, dass abgehört wird.
- Im Gegensatz zu allen anderen Gesprächen ist das Abhören NICHT zeitlich begrenzt.
- Während einem Gespräch bzw. dem Abhören kann der Abhörmodus nicht umgeschaltet werden. Eine Betätigung dieser Schaltfläche führt zur Beendigung des aktiven Gesprächs / Abhörvorgang.
- Während dem Abhörvorgang ist die Umschaltung auf Wechselsprechen (Taste >R< an der KSA) gesperrt.



Wie bei dem normalen Ansprechen von Hafträumen kann auch hier in schneller Folge durch Doppelklick zwischen den abgehörten Räumen gewechselt werden.

Abhörfunktion beenden

Das Gespräch / Abhören wird wie im Kapitel 6.1 >Ruf abstellen< beschrieben beendet.

Der Abhörmodus wird erst durch die Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen (ohne Abhörberechtigung) beendet. Solange der abhörberechtigte Benutzer (hier im Beispiel >SEK<) angemeldet ist, besteht auch für nicht autorisierte Personen die Möglichkeit die Abhörfunktion anzuwenden.



Um im Abhörmodus (Benutzer SEK) eine normale Rufabfrage (bidirektional) zu starten, muss zunächst das laufende Abhören beendet werden und die Schaltfläche "Abhören (Ohrensymbol) deaktiviert werden.

Es kann nicht während des Gespräches umgeschaltet werden.

7 Konfigurationsbeispiel

7.1 Sprache / Texte ändern

Die Einstellungen werden im Konfigurationsprogramm des Systems clino phon 99 protect getätigt.

Die Alarmtexte sind bei dem System 99plus / clino phon 99 vordefiniert und können für den Betrieb in einer Justiz-Vollzugsanstalt (JVA) angepasst werden.

Hierzu muss das System auf die Betriebsart >freie Sprache< umgestellt werden.

Im folgenden Abschnitt wird die Umstellung der Sprache bzw. der Textmeldungen für den JVA-Betrieb beispielhaft beschrieben.

System auf freie Sprache stellen:

Clino phon 99 Server → Diverse Parameter → Sprache System = >Freie Sprache<

The second secon	ndb (9.8) - ACKERMANN cp99config (1)				
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?					
D 😅 🖬 X 🖻 🛍 🗁 👁 捏] ‡∷ ≪ d+ % №				
🖃 🛛 🖳 clino phon 99 Server	Parameter	Werte	Standardwert	Wertebereich	
Clino phon 99 Server System Einstellungen DB System Einstellungen DB Rufartgruppen DB Rufartgruppen DB AII Allgemein DB Projekt-Einstellungen DB BBUS-Kennungen DB Ein-/Ausgangstypen DB Projektexte DB Projektexte DB Projektexte DB Ansprechen/Prio Listen	Parameter DB Länge Lichtrufgespräch in Sekunden (2550 := ohn) DB Timeout Sammeldurchsage der ZBUS Module im Fehl DB Gong Zeit Lichtrufgespräch Lokal DB Gong Zeit Lichtrufgespräch in externes System DB Gong Zeit Lichtrufgespräch in externes System DB Gong Zeit Sammeldurchsage in externes System DB Gong Zeit Sammeldurchsage in externes System DB Maximale Anzahl der Radio Kanäle Imacute System Sprache System DB Störschwelle ZBUS (110 mal, 0= keine Überprüfung) DB Störschwelle ZBUS (110 mal, 0= keine Überprüfung) DB Störschwelle Ethernet und SBUS (110 mal, 0= kein) DB Störschwelle Ethernet und SBUS (110 mal, 0= kein) DB Störschwelle ZBUS (110 mal, 0= keine Überprüfung) DB Störschwelle ZBUS (110 mal, 0= keine Uberprüfung) DB Störschwelle ZBUS (110 mal, 0= kein) DB Verzögerung zwischen zwei Abgleichrufen DB Verzögerung zwischen Request und Confirmation DB Timeout TCP Verbindungen DB Timeout TCP Verbindungen DB Syslog Level	Werte 120 Sek. 60 Sek. 2.5 Sek. 2.5 Sek. 0.4 Sek. 0.4 Sek. 4 8 Freie Sprache 0 Deutsch Aus 3 30 Sek. 10 Min 0.8 Sek. 10 Sek. 5 Sek. 3 60 Sek. 5 Sek. 5 Warnung Ein	Standardwert 120 Sek. 60 Sek. 2.5 Sek. 2.5 Sek. 0.4 Sek. 0 Aus 3 30 Sek. 10 Min 0.8 Sek. 10 Sek. 5 Sek. 3 60 Sek. 10 Sek. 5 Sek. 3 60 Sek. 5 Warnung Ein	Wertebereich 10 - 2550 10 - 2550 0 - 2.8 0 - 2.8 0 - 2.8 0 - 2.8 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 10 10 - 1200 1 - 255 0.1 - 3.0 3 - 20 0 - 10 3 - 20 0 - 120 3 - 20 0 - 120 3 - 20 0 - 120 3 - 20 0 - 120 3 - 20 0 - 120 3 - 20 0 - 120	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.					



7.1.1 Gruppenzentrale GZ99 → Texte für die freie Sprache definieren

Für die Gruppenzentrale GZ99 können folgende Anzeigetexte werden:

- Allgemeine Texte
- Notfunktionstexte
- Rufarttexte

Clino phon 99 Server → Projekt-Einstellungen → Projekttexte →....

Beispiel: Allgemeine Texte

B Clino pholority server Text Nr. DB System-Einstellungen DB Sprache DB Projekt-Einstellungen DB Zeichensat DB BBUS-Kennungen DB 1 DB Ein-/Ausgangstypen DB 2 DB Projektexte DB 3 DB Projektexte DB 3 DB Projektexte DB 4 DB Deutsch DB 5 DB Deutsch DB 6 DB Französisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB Italienisch DB 10	Freie Sprache Westlich JA NEIN OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	255 Backup Freie 0 Deutsch 1 Englisch 2 Niederländisch 3 Französisch 4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S	Sprache 💌 🖉	
B DB System Classellungen DB Projekt-Einstellungen DB DB Akustiktypen DB DB BBUS-Kennungen DB DB Ein-/Ausgangstypen DB DB Projekttexte DB DB Aligemeine Texte DB DB Aligemeine Texte DB DB Deutsch DB DB Französisch DB DB Französisch DB DB Italienisch DB	Preie Sprache Westlich JA NEIN OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	255 Backup Freie 0 Deutsch 1 Englisch 2 Niederländisch 3 Französisch 4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S	Sprache 💽 (2)	
DB Zeichensat DB Akustiktypen DB BBUS-Kennungen DB Ein-/Ausgangstypen DB Projekttexte DB Rigemeine Texte DB Aligemeine Texte DB Dellisch DB Englisch DB Französisch DB Französisch DB Italienisch	2 Westlich JA NEIN OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	0 Deutsch 1 Englisch 2 Niederländisch 3 Französisch 4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
DB Akusuktypen DB 0 DB BBUS-Kennungen DB 1 DB Ein-/Ausgangstypen DB 2 DB Projekttexte DB 3 DB G299-Texte DB 4 DB Aligemeine Texte DB 6 DB Deutsch DB 6 DB Englisch DB 7 DB Französisch DB 9 DB Italienisch DB 10	JA NEIN OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	1 Englisch 2 Niederländisch 3 Französisch 4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
DB Ein-/Ausgangstypen DB 1 DB Ein-/Ausgangstypen DB 2 DB Projektexte DB 3 DB G299-Texte DB 4 DB Aligemeine Texte DB 5 DB DB DB 6 DB Englisch DB 7 DB Niederländisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB Italienisch DB 10	NEIN OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	2 Niederlandisch 3 Französisch 4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
Image: DB Projektexts DB 2 Image: DB Projektexts DB 3 Image: DB G299-Texte DB 4 Image: DB Allgemeine Texte DB 4 Image: DB DB Deutsch DB 6 Image: DB DB Deutsch DB 6 Image: DB DB Englisch DB 7 Image: DB Image: DB Französisch DB 9 Image: DB Image: DB Image: DB 10	OK FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	4 Italienisch 5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
Projektexte DB 3 DB G299-Texte DB 4 DB Aligemeine Texte DB 5 DB Deutsch DB 6 DB Englisch DB 7 DB Niederländisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB Italienisch DB 10	FEHLER ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	5 Spanisch 6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
DB G299-Texte DB 4 DB Aligemeine Texte DB 5 DB Deutsch DB 6 DB Englisch DB 7 DB Niederländisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB Italienisch DB 10	ENDE NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	6 Norwegisch 7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie 9		
Aligemeine Texte DB Aligemeine Texte DB Deutsch DB Deutsch DB Deutsch DB De DE Inglisch DB D Right Niederländisch DB Right Register DB Righ	NICHT MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	7 Katalanisch 8 Freie Sprache 9 Russisch 255 Backup Freie S		
DB Deutsch DB 6 DB Englisch DB 7 DB Niederländisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB 10 DB 10	MÖGLICH STECKRUF ABGESTLT	9 Russisch 255 Backup Freie 9		
DB Englisch DB 7 DB Niederländisch DB 8 DB Französisch DB 9 DB 10 Französisch DB 9 DB 110	STECKRUF ABGESTLT	255 Backup Freie S		
DB Niederländisch DB 3 8 DB Französisch DB 3 9 DB 1 Italienisch DB 1 10	ABGESTLT	Feel Packab Links	iorache	
DB Französisch DB 9 DB Ü Italienisch DB Ü 10		CANCELLD	process.	
DB 🗍 Italienisch 🛛 🕞 🗂 10	GELÖSCHT	DELETED		
	ZIMMER	ROOM HAS		
DB DB Spanisch DB DB 11	O. AUDIO	NO AUDIO		
DB 🗍 Norwegisch DB 🗍 12	BELEGT	BUSY		
Katalanisch DB 13	SERVER	SERVER		
	BITTE	PLEASE		
Russisc	WARTEN.	WAIT		
DB 🗍 Backup Freie Spracht DB 🗍 16 🦱	HOFREN	LISTEN		

Abb. 15

① Freie Sprache auswählen (GZ99-Texte – Allgemeine Texte)

② Spalte >Textvorlage CP99< \rightarrow Doppelklick auf 1. Zeile \rightarrow >Deutsch< auswählen

③ Freie Sprache und mit rechter Maustaste >Textvorlage übernehmen< auswählen

In der Spalte >Text CP99< können die einzelnen Texte - falls erforderlich - gemäß den Anforderungen angepasst werden. Geänderte Texte bzw. Projektdatei speichern!

Notfunktionstexte und Rufarttexte ändern

Die Änderung dieser beiden Textarten erfolgt auf die gleiche Weise wie unter >Allgemeine Texte< beschrieben.

7.1.2 KSA99-Texte → Texte für die freie Sprache definieren

In dieser Darstellung können die Anzeigetexte für die Konzentrierte Stationsabfrage (KSA) geändert werden.

Display-Texte

👆 D:\cc21\CP99Config\TFELD.mdb (9.9)	- ACKERMANN cp99c	onfig (1)		
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?				
🗅 😅 🖬 👗 🛍 🛍 🎒 🏢 👁	> 🖳 🚝 🚭 🔶	१ №		
🕞 🗩 💻 clino phon 99 Server	Text Nr.	Text CP99	Textvorlage CP99	
🗄 🕞 🕞 L. System-Einstellungen	DB 🗍 Sprache	Freie Sprache	0 Deutsch	1
😑 🕞 Projekt-Einstellungen	DB 🗍 Zeichensatz	Westlich	0 Deutsch	
DB 🛄 Akustiktypen	• 🗍 0	Notfunktion	1 Englisch	
DB U BBUS-Kennungen	• 🗍 1	Uhr	2 Niederländisch	2
■ DB _ Ein-/Ausgangstypen	DB [] 2	clinophon 99	4 Italienisch	-
	• 🗍 3	nicht verfügbar	5 Spanisch	
DB GZ99-Texte	• 🗍 4	Prio setzen	6 Norwegisch	
	• [] 5	direkt ansprechen	7 Katalanisch	
	• 06	Dienste	9 Russisch	-
	7	Durchsage	255 Backup Freie Sprache	
		Service	Service	
- B Katalanisch				
	1			
Text	vorlage übernehmen	3		
DB 🗍 Backup Freie Sp				

Abb. 16

- ① Freie Sprache auswählen (KSA99-Texte Display Texte)
- ② Spalte >Textvorlage CP99< → Doppelklick auf 1. Zeile → >Deutsch< auswählen
- ③ Freie Sprache und mit rechter Maustaste >Textvorlage übernehmen< auswählen

In der Spalte >Text CP99< können die einzelnen Texte - falls erforderlich - gemäß den Anforderungen angepasst werden. Geänderte Texte bzw. Projektdatei speichern !

7.2 Rufartentexte

Rufarttexte für Anwesenheiten

Zunächst können über die Einstellung >Freie Sprache< die Standard Rufarttexte für >Anwesenheit 1< (AW1) und Anwesenheit < (AW2) auf >BAW1< und >BAW2< geändert werden, um sie als >Beamten-Anwesenheit< deutlich zu kennzeichnen.

Dieser Schritt dient lediglich der besseren Kennzeichnung

atei Bearbeiten Ansicht Extras ?						
🗅 😅 🖬 👗 🖻 🛍 🚳 🏭 🔍 🕎 🏞	: 🤋 🕅					
CP 🗍 Spanisch	Rufart Nr.	Text CC21	Textvorlage CC21	Text CP99	Textvorlage CP99	
CP 🗍 Norwegisch	CP () 6	Stör. HW	Stör, HW	STÖR.HW	STÖR.HW	
CP 🗍 Katalanisch	CP 🗍 7	AW 3	AW 3	BAW 2	AW 2	-
CP 🛄 Freie Sprache	CP 🗒 8	BAW 2	AW 2	BAW 2	AW 2	
CP 🗍 Backup Freie Sprache 🔒	- CP () 9	BAW 1	AW 1	BAW 1	AW 1	
⊡ CP □ KSA99-Texte	- CP () 10	Vitalruf	Vitalruf	VITAL	VITAL	15

Abb. 17

BAW1 → Beamten-Anwesenheit Typ 1

BAW2 → Beamten-Anwesenheit Typ 2

Rufarttexte für Beamten-Notruf (BNR)

Beide Notrufe werden auf >BNR< kurz für Beamten-Notruf umgestellt, da nicht nach Anwesenheit 1 bzw. 2 unterschieden wird.

Zudem werden für das o. g. Beispiel zwei weitere Rufarten benötigt, um die quittierten Rufzustände darzustellen. Hierzu wurden die Rufarten 30 und 31 auf >BNQ1< (quittierter Beamten-Notruf) bzw. >BNQ2< (abstellbarer Beamten-Notruf) umgestellt.

🟪 D:\CC21\CP99Config\CP99_UD.mdb (9.4) - ACKER	MANN cp99	config (1)				×
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?						
0 📽 🖬 👗 🖻 🛍 🗁 🏭 🔍 🏪 岸	? № ?					
🔄 🔄 CP 💪 Rufarttexte	Rufart Nr.	Text CC21	Textvorlage CC21	Text CP99	Textvorlage CP99	
CP Deutsch	CP 🗍 22	Prio-Ruf	Prio-Ruf	PRIORI	PRIORI	
CP 🗍 Englisch	CP 🗍 23	Feuer	Feuer	FEUER	FEUER	
CP 🗍 Niederländisch	CP 🗍 24	BadWC-Not	BadWC-Not	NOTBAD	NOTBAD	
- CP 🗍 Französisch	CP 🗐 25	BNR	Notr. AW2	BNR	NOTRUF	
CP 🗍 Italienisch	CP 🗍 26	BNR	Notruf	BNR	NOTRUF	
	CP 🗍 27	Rufart-27	Rufart-27	GESPR.	GESPR.	
CP 🗍 Norwegisch	CP 🗍 28	Rea-Ruf	Rea-Ruf	BNQ1	HERZNOT	
CP 🗍 Katalanisch	CP 🗍 29	Arzt-Ruf	Arzt-Ruf	ARZT	ARZT	
CP 🛄 Freie Sprache	CP 🗍 30	BNQ1	Herz-Not.	BNQ1	HERZNOT	-
CP 🗍 Backup Freie Sprache 🚽	CP 🗍 31	BNQ2	Spezial	BNQ2	SPEZIAL	-
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.						1

Abb. 18

BNQ1 → quittierter Beamten-Notruf

BNQ2 → abstellbarer Beamten-Notruf

7.3 Rufartentabelle

Beamten-Anwesenheiten

In der Rufarttabelle muss der Lampentakt für die BAW2 auf Blinktakt umgestellt werden – hier z.B. der >Normal (Summertakt)<.

Die Anzeigepriorität wird von 6 auf 7 erhöht, damit dieser Blinktakt gegenüber dem Blinktakt der BAW1 auch vorrangig behandelt wird.

Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?	(4) - MEKERIMANI EDBBE	Jung (1)						10
🗅 😅 🖬 👗 🖻 🖀 🎒 🏢 🔍	. 🖳 ដ 🦹 🕅							
🖃 CP 🖳 clino phon 99 Server	A Rufart Nr.	Rufart	Anzeige CC21	Anzeige CP99	Lampentakt	Summertakt	Anzeige Priorität	
E CP L System-Einstellungen	CP 🗍 6	Störung Hardware	Stör. HW	STÖR.HW	Dauer aus	Normal (Summertakt)	7	
CP Diverse Parameter	CP 🗍 7	Anwesenheit 3	AW 3	BAW 2	Dauer an	Dauer aus	5	-
CP Rufarten	CP 🗍 8	Anwesenheit 2	B AW 2	BAW 2	Normal (Summertakt)	Dauer aus	7	
CP 🗍 Rufartgruppen	CP 9	Anwesenheit 1	BAW 1	BAW 1	Dauer an	Dauer aus	6	
CP 🗍 Rufaufwertung	CP 🗍 10	Vitalruf	Vitalruf	VITAL	Dauer an	Dauer aus	7	-
CP 🗍 AII Allgemein	- 4]	•
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.							NUM	- //

Abb. 19

Beamten-Notruf

In der Rufarttabelle müssen dann für die beiden umgestellten Rufarten 30 und 31 die Werte entsprechend angepasst werden. Der Lampentakt wird auf >Warte<, der Summertakt >Dauer aus<, die Anzeige Priorität für BNQ1 auf 13 und für BNQ2 auf 12, die Rufartgruppe auf >Normalruf<, die Anzeige Farbe (für KSA) auf beliebige Farben (hier BNQ1:Cyan, BNQ2:Hellgrau) und der Displaytakt auf >Dauer an< gestellt.

Bearbeiten Ansicht Extras ?								
🍃 🖬 🐰 🖻 🛍 🗁 🏢 🔍 י	🖳 📜 🖇 🕨	?						
💻 clino phon 99 Server 🖉	Rufart Nr.	Rufart	Anzeige CC21	Anzeige CP99	Lampentakt	Summertakt	Anzeige Priorität	Rufartgruppe
DB 💷 System-Einstellungen	DB 🗍 23	Feueralarm	Feuer	FEUER.	Not	Not	14	Notruf
DB 🗍 Diverse Parameter	DB 🗍 24	Notruf Bad/WC	BadWC-Not	NOTBAD	Not	Not	14	Notruf
-DB Rufarten	DB 🗍 25	Notruf nur mit AW 2	BNR	BNR	Not	Not	14	Notruf
DB 🗍 Rufartgruppen	DB 🗍 26	Notruf nur mit AW 1	BNR	BNR	Not	Not	14	Notruf
DB 🗍 Rufaufwertung 🛛 🗕	- DB 🗍 27	nicht verwenden	Rufart-27		Dauer aus	Dauer aus	nicht anzeigen	
DB 🗍 AII Allgemein	DB 🗍 28	Reanimations-Ruf	Rea-Ruf	BNQ1	Arzt	Arzt	15	Arztruf
DB _ Projekt-Einstellungen	DB 🗍 29	Arztruf	Arzt-Ruf	ARZT	Arzt	Arzt	15	Arztruf
DB 🗍 Akustiktypen	DB 🗍 30	Herz-Notruf	BNQ1	BNQ1	Warte (Lampentakt)	Dauer aus	13	Normalruf
DB 🗍 BBUS-Kennungen	DB 31	Spezial	BNQ2	BNQ2	Warte (Lampentakt)	Dauer aus	12	Normalruf

Abb. 20

D:\CC21\CP99Config\CP99_UD.mdb (9.4) Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?	- ACKERMANN cp99config (1)				
D 😅 🖬 👗 🖻 🛍 🥔 🏢 🔍 🖫	? ≿ 8 %				
🖃 🗩 🖳 clino phon 99 Server 📃 🔺	Rufweiterleitung fremde Gruppe	Rufweiterleitung eigene Gruppe	Anzeige Symbol	Anzeige Farbe	Displaytakt
🖻 DB 🛄 System-Einstellungen	sofort	sofort	Feueralarm	Rot	Not
-DB 🗍 Diverse Parameter	sofort	sofort	Bad/WC	Rot	Not
DB 🛄 Rufarten	sofort	sofort	kein Symbol	Rot	Not
	sofort	sofort	kein Symbol	Rot	Not
DB 🗍 Rufaufwertung 🛛 🖳	sofort	sofort	kein Symbol	Hellgrau	Dauer aus
DB 🗍 AII Allgemein	sofort	sofort	Arztruf	Blau	Arzt
🖻 DB 🖵 Projekt-Einstellungen	sofort	sofort	Arztruf	Blau	Arzt
DB 🗍 Akustiktypen	sofort	sofort	kein Symbol	Cyan	Dauer an
DB 🗍 BBUS-Kennungen	sofort	sofort	kein Symbol	Hellgrau	Dauer an
DB _ Ein-/Ausgangstypen Projekttexte) D
ucken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.					NUM



Sonderkonfiguration (SF) für Beamten-Notruf

Mit einem rechten Mausklick auf die Rufarten BNR, BNQ1 und BNQ2 werden die Sonderfunktionen eingestellt.

BNR (Rufart 25 und Rufart 26)

Zunächst wird für <u>beide</u> Beamten-Notrufe (auch Rufart 25 und Rufart 26), eine identische Konfiguration programmiert, bei der folgende Funktionen ausgewählt werden müssen:

 Rufauslösung nur bei gesetzter AW2 Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2) Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2) Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2) Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP) Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 		Bufausiösung nur hei gesetzter AW1	
 Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2) Rufnachsendung für eigene Rufe im eigenen Zimmer Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP) Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	3	Bufauslösung nur bei gesetzter AW2	i.
 Rufaction of the borgeoenter Him (Force L) Rufanchsendung für eigene Rufe im eigenen Zimmer Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP) Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	1	Bufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2)	
 Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP) Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	3	Bufnachsendung für eigene Bufe im eigenen Zimmer	
 Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart st nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	3	Bufart wird auch ohne ZUSA in allen Grunnen angezeigt (DMP)	
 Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart ist nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	4	Bufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet	
 SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart ist nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Bufart wird mit Taste AUS bei Gesnrächsende gelöscht	
 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart ist nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	SF7	
 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart ist nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	SF8	
 Rufart ist nicht ansprechbar Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt	
 Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Rufart ist nicht ansprechbar	
 Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display)	
 Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	=	Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe)	
 Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar	
 Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP) Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) 	-	Rufart wird auf Info-Display angezeigt	
📫 Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant)		Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP)	
	-	Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant)	
🔿 Rufart wird auf AW1 angezeigt	-	Rufart wird auf AW1 angezeigt	
🔿 Rufart wird auf AW2 angezeigt	-	Rufart wird auf AW2 angezeigt	
📫 Bei dieser Rufart darf AW (1 oder 2) gehen	=>	Bei dieser Rufart darf AW (1 oder 2) gehen	
🔿 SF20	=>	SF20	

Die Einstellung für die Zellenterminals >Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display)< kann entfallen. Die Zellenterminals haben kein eigenes Display, um diesen Ruf anzuzeigen.

Abb. 22

BNQ1 (Rufart 30):

Rufa	art Nr. 30 Herz-Notruf	×
	 Rufauslösung nur bei gesetzter AW1 Rufauslösung nur bei gesetzter AW2 Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2) Rufnachsendung für eigene Rufe im eigenen Zimmer Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP) Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet Rufart wird auch ohne AUS bei Gesprächsende gelöscht SF7 SF8 Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display) Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lamp Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Info-Display angezeigt Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant) Rufart wird auf AW1 angezeigt Rufart wird auf AW2 angezeigt Rufart wird auf AW2 angezeigt Rufart wird auf AW2 angezeigt Rufart wird auf AW1 angezeigt Rufart wird auf AW1 angezeigt Rufart wird auf AW2 angezeigt Rufart wird auf AW1 angezeigt Rufart wird auf AW2 angezeigt Rufart wird auf AW1 angezeigt 	e)
Spe	ichem ZBUS Abbrechen OK	

Abb. 23

Darauf achten, dass die Funktion >Bei dieser Rufart darf AW (1 oder 2) gehen< aktiviert ist, damit in diesem Rufzustand Anwesenheiten gelöscht werden können, um beim folgenden erneuten Setzen einer Anwesenheit den Ruf von BNQ1 auf BNQ2 ändern zu können.

Die Einstellung für die Zellenterminals >Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display)< kann entfallen. Die Zellenterminals haben kein eigenes Display, um diesen Ruf anzuzeigen.

BNQ2 (Rufart 31)

	Rufauslösung nur bei gesetzter AW1	
ī⇒ I	Rufauslösung nur bei gesetzter AW2	ī
	Rufauslösung nur bei gesetzter AW (1 oder 2)	
∃ ⇒ I	Rufnachsendung für eigene Rufe im eigenen Zimmer	
]⇒ I	Rufart wird auch ohne ZUSA in allen Gruppen angezeigt (DMP)	
	Rufart wird auch akustisch im Info-Display gemeldet	
2 🛶 🛛	Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht	
	GF7	
]=> :	SF8	
	Rufart wird auch ohne AW im Display angezeigt	
	Rufart ist nicht ansprechbar	
	Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display)	
	Rufart wird bei gesetzter AW (1 oder 2) nur im eigenen Zimmer angezeigt (Lampe) 🗌	_
	Rufart nicht über AW-Wechsel abstellbar	
	Rufart wird auf Info-Display angezeigt	
	Rufart wird in ZusaGruppen nur mit Gruppenanzeige angezeigt (DMP)	
	Rufart wird auf Richtungsleuchte angezeigt (nicht für CP99 relevant)	
2⇒	Rufart wird auf AW1 angezeigt	
	Rufart wird auf AW2 angezeigt	
]⇒∣	3ei dieser Rufart darf AW (1 oder 2) gehen	
]=> :	GF20	-

Abb. 24

Diese Rufart kann über die Bedienoberfläche abgestellt werden.

Falls das Ansprechen ebenfalls von der KSA aus möglich sein soll, muss >Rufart wird mit Taste AUS bei Gesprächsende gelöscht< aktiviert werden.

Die Einstellung für die Zellenterminals >Rufart wird auch im eigenen Zimmer angezeigt (Display)< kann entfallen. Die Zellenterminals haben kein eigenes Display, um diesen Ruf anzuzeigen.

7.4 Rufaufwertung

Beamten-Anwesenheit (BAW) - siehe hierzu auch den Ablauf auf Seite 17

In der Rufaufwertung wird für die Anwesenheit 2 – dies entspricht der BAW2 – zur Rufaufwertung eine Zeit (hier 60 Sekunden) gewählt, nach der die BAW2 zum Beamten-Notruf (BNR) aufgewertet wird.

🗅 😅 🖬 🐰 🖻 🛍 🎒 🛄 🔍 🥊	🖳 📰 🖇 😽						
- CP 💻 clino phon 99 Server	A Rufart Nr.	Rufart	Rufart nach Zeitablauf	Ablaufzeit	Rufart nach Abfragetaste	Rufart nach Austaste	Zeit Summer inaktiv
CPSystem-Einstellungen CPCPNverse Parameter CPNufarten CPNU	CP 06 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10	Störung Hardware Anwesenheit 3 Anwesenheit 2 Anwesenheit 1 Vitalruf	(25)=BNR [BNR]	60 Sek.	(4)=Stör. OK [STÖRQUI]		600 Sek.

Abb. 25

Beamten-Notruf (BNR)

Um den Beamten-Notruf (Rufarten 25 + 26) mit der Austaste auf den quittierten Beamten-Notruf BNQ1 abzuwerten, muss bei der Rufaufwertung für diese beiden Rufarten die Rufart 30 (BNQ1) als >Rufart nach Austaste< eingetragen werden.

http://www.cc21/cp99Config/cp99_UD.mdb (9	.5) - ACKERMAN	N cp99config (1)) ×
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?							
🗅 😅 🖬 👗 🖻 🛍 🚳 🏥 👁	聖 🚞 🤋	N?					
🖃 CP 🖳 clino phon 99 Server	A Rufart Nr.	Rufart	Rufart nach Zeitablauf	Ablaufzeit	Rufart nach Abfragetaste	Rufart nach Austaste	
CP System-Einstellungen	CP 24 CP 25	Notruf Bad/WC Notruf nur mit AW 2		0.0.0.0.0.0.0.0.0	מי מ	(30)=BNQ1 [BNQ1]	
CP Rufartgruppen CP Rufartgruppen CP Att Algemein	CP 27 CP 27 CP 27 CP 27	Notrur hur mit Aw I nicht verwenden Reanimations-Ruf		1		(30)=BNQT[BNQT]	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.						NUM	

Abb. 26

Damit die quittierten Beamten-Notrufe BNQ1 und BNQ2 nicht auf Dauer stehen bleiben, wenn ein Teil der Aktionskette nicht mehr reagiert, sollten beide Rufe (hier Rufarten 30 und 31) nach einer bestimmten Zeit (hier 60 Sekunden) über die Rufaufwertung wieder zu einem BNR aufgewertet werden.





Um eine Umstellung des BNQ1 (Rufart 30) nach der zwischenzeitlichen Bestätigung der Anwesenheit auf BNQ2 zu ermöglichen, muss in der Spalte >Rufart bei kommender AW< die Rufart BNQ2 eingestellt werden.

http://cc21/cp99Config/cp99_UD.md	b (9.4) - ACKERM	1ANN cp99config (1)				<u>_ ×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?						
🗅 🗃 🖬 👗 🖻 🛍 🍯 🏢	्र 🟪 岸	? №				
DB L. System-Einstellungen	Rufart N	Jr. Rufart	Rufart nach Zeitablauf	Ablaufzeit	Rufar	Rufart bei kommender AW
DB Diverse Parameter		8 Reanimations-Ruf 9 Arztruf				
	DB) Herz-Notruf	(25)=BNR [BNR]	60 Sek.		(31)=BNQ2 [BNQ2]
		1 Spezial	(25)=BNR [BNR]	60 Sek.		
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.						NUM

Abb. 28

7.5 Profile für Terminals anlegen

Ein- / Ausgangsprofil für Zellenterminal anlegen

Dieses Profil wird einmal zentral erstellt und kann bei neuen Terminals als Konfiguration hinterlegt werden.

Für die Eingänge ZT99_AT2 und ZT99_AT2_EXT wird der Taste >Anwesenheit 1 (grün)< intern die Anwesenheitslampe AL1 (grün) zugewiesen. Das entspricht der besonderen JVA-Funktionalität >Beamten-Notruf<.

ei Bearbeiten Ansicht Extras ?						
🎯 🖬 X 🖻 📾 🕮 🔍 🕎 🛟	: 💡 🕅					
	Eingang	Betri CONFIG-Ty	p Rufvorgabe	Ausgang 1	Ausgang 2	Absteller
CP 🗍 BBUS-Kennungen	CP 🗍 ZT99_RT	LR_CONFIG	(18)=Ruf [NORMAL]	ZT99_RL		
😑 CP 🖵 Ein-/Ausgangstypen	CP 🗍 ZT99_RTWC_EXT	LR_CONFIG	(19)=BadWC-Ruf [BAD	ZT99_RL	ZT99_RLWC	ZT99_ATWC_EXT
🔁 СР 🚼 2Т99	CP 🗍 ZT99_DOCT	LR_CONFIG	(29)=Arzt-Ruf [ARZT]	ZT99_DOCL	ZT99_RL	
🕀 CP 🚼 Standard IO	CP 🗍 ZT99_ATWC_EXT	LR_CONFIG	(0)=Terminator			
🖻 🕞 🚺 Moabit	CP 🗍 ZT99_DIA_EXT	LR_CONFIG	(21)=Dia-Ruf [DIA]	ZT99_RL		
CP El Eingänge	CP 🗍 ZT99_AT1	LR_CONFIG	(9)=B AW 1 [B AW 1]	ZT99_AL1		
CP 🗍 Ausgänge	CP 🗍 ZT99_AT2	LR_CONFIG	(8)=B AW 2 [B AW 2]	ZT99_AL1		
CP 🗍 Aktorausgänge	CP 🗍 ZT99_ABW	LR_CONFIG	(17)=SteckerAb [STECK.]	ZT99_RL		
🕀 CP 🚼 PP_Testfall	CP 🗍 ZT99_RT_EXT	LR_CONFIG	(18)=Ruf [NORMAL]	ZT99_RL		
E CP 🚼 AW_PP	CP 🗍 ZT99_DOCT_EXT	LR_CONFIG	(29)=Arzt-Ruf [ARZT]	ZT99_DOCL	ZT99_RL	
🕀 CP 🚼 AW1 und AW2 auf AL1	CP C ZT99 AT1 EXT	LR_CONFIG	(9)=B AW 1 [B AW 1]	ZT99_AL1		
🕀 CP 🚼 No AT1int	CP C ZT99_AT2_EXT	LR_CONFIG	(8)=B AW 2 [B AW 2]	ZT99_AL1		
EM-BB	-		200 CO - 200	and an	1	

Abb. 29

- AT2 (gelb) → Anwesenheitstaste 2 am Gerät (intern)
- AT2-EXT → Anwesenheitstaste 2 (externer Klemmenanschluss)

AL1 (grün) → Anwesenheitslampe 1

In diesem Fenster kann auch für die Eingänge ZT99_AT1_EXT und ZT99_AT2_EXT, in der Spalte >Betriebsart<, die Einstellung >PP< (push/pull) gewählt werden.

Mit der Einstellung >PP< wird dem Eingang eine Wechselfunktion zugeordnet.

Beispiel:

Taste gedrückt → Anwesenheit aktiv

Tasten des Zellenterminals deaktivieren

Für die Tasten >ZT99_RT< (Ruftaste), >ZT99_DOCT< (Arztruf), >ZT99_AT1< (Anwesenheitstaste1) und ZT99_AT2< (Anwesenheitstaste2) kann zur Sicherheit die Funktion deaktiviert werden. Diese Tasten sind bei dem Zellenterminal nur mit geöffnetem Gehäuse zugänglich und sind für die JVA-Funktionalität nicht erforderlich.

🖣 D:\cc21\CP99Config\TFELD.mdb (9.9) - AC	KERMANN cp99config (1)			
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?					
0 😅 🖬 👗 🛍 🛍 🎒 🏥 👁 🖞] 🔚 < 🔶 🦉 🕅	?	1		
🕞 - CP 🖳 clino phon 99 Server 🗾	Eingang	B	CONFIG Typ	Zeit bis	Ruf
E CP L System-Einstellungen	? 🗍 ZT99_RT		4		(18
CP 🗍 Diverse Parameter	? 🗍 ZT99_RTWC_EXT		LR_CONFIG		(19
CP 🗍 Rufarten	? 🗍 ZT99_DOCT				(29
CP 🗍 Rufartgruppen	? 🗍 ZT99_ATWC_EXT		LR_CONFIG		(0)
CP 🗍 Rufaufwertung	? 🗍 ZT99_DIA_EXT		LR_CONFIG		(21
CP 🗍 AII Allgemein	? 🗍 ZT99_AT1				(9)
E CP Projekt-Einstellungen	? 🗍 ZT99_AT2			+	(8)
CP 🗍 Akustiktypen	? 🗍 ZT99_ABW		NO CONFIG		(17
CP 🗍 BBUS-Kennungen	? 🗍 ZT99_RT_EXT		LR_CONFIG		(18
En-/Ausgangstypen	? 🗍 ZT99_DOCT_EXT		LR_CONFIG		(29
E-CP 🚼 ZT99	? 🗍 ZT99_AT1_EXT		LR_CONFIG		(9)
E-CP Standard IO	? 🗍 ZT99_AT2_EXT		LR_CONFIG		(8)

Abb. 30

- 1. Entsprechendes Feld mit der gewünschten Tastenbezeichnung auswählen.
- 2. Eintrag >LR-CONFIG< manuell bzw. mit >NO_CONFIG< löschen.



Alle Tasten für die der Eintrag >LR-CONFIG< entfernt/gelöscht wurde sind deaktiviert.

Profil für Rufanzeige eines Zellenterminals anlegen

Dieses Profil wird im Eigenschaftsdialog für z.B. das erste Zellenterminal (ZT) eingestellt. Diese Konfiguration kann mit >Speichern als< unter einem eigenen Namen gespeichert werden.

Jedes Terminal muss markiert und das Eigenschaftsfenster geöffnet werden. Dort wird das vordefinierte Profil für dieses Terminal eingestellt. Diese Einstellung ist für jedes betroffene Zellenterminal separat erforderlich (siehe Abbildung unten).

Damit diese besonderen Rufarten nur von einem zentralen Platz aus erreicht werden können, sollte in der Konfiguration zur Rufanzeige der Zellenterminals die Rufarten BNQ1, BNQ2 und beide BNR aus der Liste gelöscht werden. Mit dieser Einstellung kann von einem Zellenterminal dieser Ruf nicht angesprochen und nicht gelöscht werden. Die Rufe werden auf dem Zellenterminal auch nicht angezeigt.

äte Eig	jenschafter	n: ZT99 01	IR001		
Allgeme SE	ein Son GL	derfunktionen RL	Version All	GZ BM99	GZ Eingänge Rufanzeige
<u>D</u> efin	iition auswäh	len:			
	Standard ZUSA	Rufart Anzeige		Lios Lios	eu chen nennen
Rufa	rt im Display (anzeigen:			
	 (18)=Ruf (19)=Bad⁴ (20)=Dia-1 (21)=Dia-1 (22)=Prio- (22)=Prio- (23)=Feue (24)=Bad⁴ (25)=BNR (25)=BNR (25)=BNR (25)=BNR (26)=BNR (26)=BNR (27)=Rufa (28)=Rea (29)=Arzt- (31)=BNQ 	(NORMAL) w/C-Ruf (BAD-w Ruf-2 (DIA) Ruf (DIA) er (FEUER) w/C-Not (NOTBA i (BNR) i (BNR) i (BNR) ruf-27 [] -Ruf (BNQ1) Ruf (ARZT) i (BNQ2)	/C] &D]		
	Speichem			Speichern 3	als

Abb. 31

Falls mehr als die beschriebenen Rufarten festgelegt wurden, müssen an dieser Stelle weitere Rufarten gelöscht werden, um die Funktion des Zellenterminals weiter einzuschränken.

Profil für Sonderfunktionen des Dienstraumes / Dienstzimmers anlegen

Dieses Profil wird im Eigenschaftsdialog für z.B. den ersten Dienstraum bzw. das Dienstzimmer (DZI) eingestellt. Diese Konfiguration kann mit >Speichern als< unter einem eigenen Namen gespuichert werden.

Für den Dienstraum sollte die Aufwertung von Anwesenheiten über die Sonderfunktionen deaktiviert werden, damit die BAW2 des Dienstraums nicht nach der Ablaufzeit zum Beamten-Notruf (BNR) aufgewertet wird:

	GL B	L AII	Вм99	Rufanzeige
Allgemein	Sonderfunktio	onen Version	GZ	GZ Eingäng
<u>D</u> efinition	ı auswählen:			
	Standard Sonderfu	nktion	<u> </u>	eu
	Keine AW Aufwertu	ung	lös	chen
1			Umbe	nennen
Sonderfu	inktionen:			
	.ampen Fadenprüh Zimmer mit Diepotoi	ung für RL aktivierer	1	
	ampen Fadenprüft Zimmer mit Dienstzi Zimmer mit Arztzimn Zimmer mit Funktion Faste AT2 wie AT1 Dhne AudioBus (AB Summer Aus Funkti AT2-EXT hat keine Eingänge im RS Be Keine Rufaufwertur	ung für RL aktivieren mmerfunktion nszimmerfunktion (setzt AW1) BUS) Funktion im Notbetr strieb sind immer con ng nach Timeout für	ieb nected Anwesenheite	
	ampen Fadenprüft Zimmer mit Dienstzi Zimmer mit Arztzimn Zimmer mit Funktion Faste AT2 wie AT1 Ohne AudioBus (AB Summer Aus Funkti AT2-EXT hat keine Eingänge im RS Be Keine Rufaufwertur	ung für RL aktivieren mmerfunktion nszimmerfunktion (setzt AW1) BUS) Funktion im Notbetr strieb sind immer con ng nach Timeout für	ieb nected Anwesenheite Speichern <u>a</u>	

Abb. 32

7.6 Rufentzug in Verbindung mit Vitalruf-Software

Die Funktion >Rufentzug< kann zur Steuerung einer Rufauslösung eingesetzt werden. Ein Anwendungsbeispiel sind Justizvollzugsanstalten (JVA).

Durch grundloses und wiederholtes Auslösen des Ruftasters kann der Betrieb und die Bearbeitung von wichtigen Rufauslösungen gestört werden. Mit dem Rufentzug wird für einzelne Räume die Rufauslösung angenommen und für eine vorher eingestellte Zeit angezeigt. Die Rufauslösung kann protokolliert und anschließend endgültig gelöscht werden.

7.6.1 Anwendungsbeispiel JVA

Der Rufentzug für die einzelnen Räume (z.B. Hafträume) wird über die Bedienoberfläche der Konfigurationssoftware gesteuert. Die Hafträume für die ein Rufentzug konfiguriert wurde, werden farbig - in einer frei wählbaren Hintergrundfarbe - dargestellt. Für diese Hafträume wird der ausgelöste Ruf unmittelbar gelöscht.

Beamten-Notruf

Ein Beamten-Notruf (mit Freigabe über einen externen Schlüsselschalter im Haftraum) ist auch während der Funktion >Rufentzug< über den Ruftaster möglich.

Ansprechen	Umsch+F9	
Suchen	F3	
Rufentzug	2	Wechseln F7
PSA-Empfänger	(*	Setzen Umsch+F7
Alle Zimmer selektieren	Alt+F3	Löschen Strg+F7
Ruf abstellen	F7	
Abbrechen		

Abb. 33

Die Funktion >Rufentzug< kann auch während einer aktiven Rufauslösung eingeschaltet werden.



Abb. 34

Der Text >Rufentzug< kann in der Konfigurationsdatei >LRPROJ.INI< in Zeile SonderPrioText= ... festgelegt bzw. verändert werden.

In der Rufanlage wird die Funktion >Rufentzug< mit dem Prioritätsruf gelöst, der damit für die Alarmierung nicht mehr zur Verfügung steht. Vorbereitet wird der Rufentzug durch das >Setzen der Priorität< für Hafträume. Entweder mit der Bedienoberfläche oder einer KSA.

Der Parameter >Rufart bei Prio< steuert die Veränderung der Rufart, wenn für ein Zellenterminal die Option >Priorität< gesetzt wurde. Standardmäßig wird aus einem >Normalruf< ein >Prio-Ruf<.

Das Verhalten der Rufe für die Rufnachsendung (optisch und akustisch) kann durch die Konfiguration der Rufart festgelegt werden (z.B. Lampen- und Summertakt auf >Dauer aus<).

End provide gradit bytes (
🗅 🚅 🖬 👷 🖄 👘 🏭 🗰 🖉	P 🔛 🗠	(2 2					
💷 🗖 🖳 v 🗉 plantit. Serve	Followith Net	Futurt	Futurt 14 Prio	Future to the second of	(Madow)	Potent certs Obtragebacce	Rick Coard Oright
🐨 👘 og Aven kanste og ge	6 1	Texter duese					
Construction and Construction	E 1 = 1	* server/tabing					
1	E 1	 Anne (Cerr Angel (Church 					
[1]	E 1 - 1	The second se					
I DE	E 1	BP				OC 24 YOK 222500	
	C 1					DC DEPORTORY CONSIGNATION	
	10 - L	(10-00-0-0)					
to get the second		(2000)					
		10000					
	122	(Meson Lore D				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	85					Olympia - (PTTV)	
	65.	V genherent "Obberge					
	1 11						
	C 1	En sonveinet					
	C 1						
	1012	Tradie - Overat					
	60 D	Normalist	1770 F 1484			C. C. Ohrage — (RTT3)	
	112						
	<u>19</u> 2	Negnori of 12					
		Temport des 11					
	18 S						
	85.	Wind Serve-2					
	1 11	What is not CH in					
	10	What is not City					
	th 3 7	1 th Anno-					
	E 1	Reanification: -Rub					
	C 1	(m) 1					
	C 1	larz-Noimit					
	th d	ta					
	1						<u> </u>
Press +1 kuy to get help							W.V



Das Zurücksetzen des Rufes erfolgt über das Vitalrufprogramm. Die Werte entsprechen den abgebildeten Einstellungen:

ن مانية الموقع المناسق الم									
日藤副 ※ 医肌感 日 4-12	P 🔛 🖸	(2 2							
T F 🖬 🖳 e La phoneta Server	Fotort Ve	Futurt	General 0.721	(apr - + C233)	Invested.	T you red:	Cases the Prioritish	Futarhyngee	R 1911 Not CM1
🐨 🛛 by Avra Kana 🖉 🖉	C 12	Texter three	10 T.		Le • AP	New ex	-		
En 🔁 Diserver and some	60 C	* second sharp	14,1160	1.60	Le • AP	New etc.	-		
En El Pulsia	60 C	Three Cert Street	Care -	-(R119	Le • AP	New Page 1	•		
ET T	60 C I	The second second	54 J. OK	1102011	Le • AP	New Page 1	•	(see a second second	
C	60 C	7-8 Dec			Le e Ar	Hornal (1	2	Normalist	
Co 🕀 ene 👝 co	60 C	THE STATE OF A	74 J -	TTAR I	Le • AP	Normal (T	2	Normalist	
🐨 🔄 rueku si Achargen	60 C	Conversion (C)	CW 7	2-2	6 * * A0	New + c	•	(20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
ГЛ 🔤 ВНАЛІЛІЛІ (КУКАНА)	6 D D	(see	CW 7	2-2	6 • • A0	New etc.	•	(20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
	60 S	Conversion 1	<i>cm</i>	$\beta = 1$	6 • • A0	New etc.	•	(20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	
	60 C	- · · ·	- · · ·	-170	6 • • A0	New etc.	2	Normalist	
	60 C	(blrage (-m R r)	Chinage	-(R119	Wate (New Parts	•	Normalist	
	60 C			-(R119	Wate (New Page 1	•	Normalist	
	60 C	V stephoneti (Abbo	V stephon	-(R119	Wate (Deter 4 is	•	Normalist	
	6.0		Teren-Ref.	4	Le • AP	Department in	-	Normalität	
	6.1 C	Fit socialization	SecR	analone.	L. AR	Twee en	-	Normalization	
	6.1 C	·		m	L. AP		-		
	6.1 C	Treff & -Chengh	Treff # Kh	r	E. An	Hornal (T	:	Normalist	
	6.D	Normalist	Fut	WORK OF	E. An	Hornal (T	-	Normalist	1260 KerningKau
	6 D D D	7#1(+,7-R) 1	7477-R 1	74	De e an	Normal (1	-	Normalist	(2+) Deft/Criter
	C 1	Negrori eR 12	Net of	70	h	Not the		Normalist	
	100	Namor of 11	New Color	70	k	1446		Normalitati	
	n di m	2 Pronit	5 5tê	sandel	h	344	-	Normalität	DOM: NOT OFFICE
	6.1			E R	P.4.	44	•	1.2 × 2.4	
	E 1	Water Contract		YOTTO	h	144	•	"Automatic	
	E 1	Water and Control of the	ANT COD	YOTE IF	h	144	•	"Automatic	
	E 1	Notest of Long CVV	Notice 1	WOTE IF	h	1444	•	'Antroit	
	L D	- 11 - Anno -	Futurt-27		L. AP	New exc	- this should be a set of the set		
	E 1	Readination: Full	FAAR 1	EB 740T	2.4	(m)	-	Geo. 1	
	r.n.	(m. 1	Cash-Faith	(R ^{ar}	2.4	(m)	-	Geo. 1	
	E 1	lerz-Notroit	lerz-Not	EB 1901	2.4	(m)	-	Geo. 1	
	n d	T-s-tal	Trendal Inc.	10110	Cele An	Hornol (1	-	Normalist	
	11								
Press - Charles to an allocke									

Abb. 36

Gtandards	– Überwachungseinstellungen
Clino phon 95 / clino opt 90	Allgemein
Clino opt 99	Abhängig von "Priorität"
🗋 clino phon 99 / clino phon 21	E Abbingig upp Gaugestab
benutzerdefiniert (frei einstellbar)	
Vachrichteneinstellungen	Rufarten
Format	Rufart "Überwachung" 22
Kommando "Ruf setzen" B1	Bufart "Alarmierung"
Kommando "Ruf zurückstellen" B0	
Rufarttext "Alarm"	Huran Alarmabstellen 19
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aktionen vor der Überwachung
Alarmierung	🗖 Aktivieren
🗖 Aktiviere Alarmierung	C Rufart "Überwachung" setzen
Alarm bei AW zurückstellen	C Rufart "Uberwachung" zurücksetzen
Alarme automatisch rückstellen 60 Minuten	– Aktionen während der Überwachung
	Rufart "Überwachung" zurücksetzen nach
Nachrichtenversand	10 Sekunden
Universelles Nachichtenformat ("Callinfo")	Alle Terminals, C. Nur überwachte Terminals
Nachrichtenformat co99	
Nachrichtenformat.cp95 (PBZ)	Aktionen nach der Überwachung
Empfangene Abstellnachricht weiterleiten	Klivieren
	Hufart "Uberwachung" zurücksetzen

Abb. 37

Im Vitalrufprogramm wird der Parameter >Aktiviere Alarmierung< durch den Schlüssel in der Registrierungsdatenbank freigegeben.

Die Funktion >Rufentzug< wird in zwei Konfigurationsschritten umgesetzt:

Schritt 1: Konfiguration des Prioritätsrufes als >Stiller Alarm<

- Erfolgt durch die Nutzung des Prioritätsrufes
- Ein- und Ausschalten durch Bedienoberfläche (PC) oder KSA möglich
- Die Texte sind einstellbar (Bedienoberfläche, Rufartbezeichnung, etc.)
- Der Prioritätsruf ist bezüglich Rufnachsendung einstellbar (Akustik, Blinktakt), damit ist auch eine stille Alarmierung z.B. auf dem PC möglich
- Die Aufwertung eines stillen Alarmes zu einem normalen Alarm ist möglich
- Die Rufe werden protokolliert

Schritt 2: Rufentzug durch automatisches Zurücksetzen des Prioritätsrufes

- Das Zurücksetzen wird über das Vitalrufprogramm gesteuert. Die Dauer ist dort einstellbar
- · Kann für verschiedene Rufkreise verwendet werden, jedoch nicht für Rufkreise des Bettenmoduls



Der Rufentzug durch automatisches Zurücksetzen des Prioritätsrufes ist nur bei betriebsbereitem Bedienrechner möglich.

8 Zellenterminal ZT99 protect – Anschlaltung



Abb. 38: Anschaltung Teil 1



Abb. 39: Anschaltung Teil 2

9 Einbau und Montage

9.1 Unter Putz-Einbaukasten für Zellenterminal ZT99 protect (Art.-Nr. 76919J1)

Der uP-Einbaukasten zur Aufnahme des Zellenterminals ZT99 protect ist für Bereiche geeignet, in denen mit Vandalismus, mutwilliger Zerstörung oder Sabotage des Zellenterminals gerechnet werden muss.

Installation

Für den uP-Einbau ist eine geeignete, massive Wand erforderlich.

Die Anschlussklemmen, Kontakte und frontseitigen Gewindebohrungen dürfen beim Einbau nicht verschmutzt werden.

Optionalen Putzdeckel (Art.-Nr. 76919JP) zum Schutz einsetzen.

Der Wandausbruch ist so zu bemessen, dass der Einbaukasten bündig mit der Oberfläche der Wand abschließen und umlaufend eingeputzt werden kann. Kabeleinführungen nicht mit Baumaterial verschliessen.

Die Wandoberfläche ggf. plan schleifen, so dass der Einbaukasten nicht mit Hebelwerkzeugen bearbeitet werden kann. Rückstände (z.B. Mörtel) nach Abschluss der Arbeiten entfernen.

uP-Einbaukasten für Zellenterminal ZT99 protect





Abb. 40: Maße und Baugruppen

Abb. 41: Wandmontage

- ① Gewindebohrungen für die Befestigung der Frontplatte des Zellenterminals ZT99 protect
- ② Anschlussklemmen
- 3 Stahlklammern für die optimale Verankerung bei der Montage
- (4) Kabeleinführungen

9.2 Zellenterminal ZT99 protect

Der uP-Einbaukasten (Art.-Nr. 76919J1) des ZT99 protect ist ordnungsgemäß in dem Mauerwerk montiert und bündig eingeputzt. Weitere Informationen siehe Dokumentation (Art.-Nr. 89465B3). Der nachfolgend beschriebene Ein- bzw. Ausbau des ZT99 protect ist in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuführen. Für den Ein-/Ausbau ist ein Spezialschraubendreher (Typ Torx T20 mit stirnseitiger Bohrung) erforderlich.



Beschädigung möglich!

Die Frontplatte muss bei der Montage gut gegen Verlagerung gesichert werden. Durch das hohe Gewicht der Frontplatte ist eine Beschädigung der Elektronik auf der Rückseite möglich.





Ausbau

Drei Befestigungsschrauben ① der Frontplatte herausdrehen. Die Befestigungsschraube ② der oberen rechten Ecke nur leicht lösen, so dass die Front-platte nicht herunterfallen kann.

Mit einem geeigneten Klingenschraubendreher die Frontplatte, wie dargestellt ③, vorsichtig von dem uP-Einbaukasten abheben.



Frontplatte festhalten und die letzte Befestigungsschraube in der oberen rechten Ecke ④ entfernen. Die Frontplatte und uP-Einbaukasten sind noch mit einem Flachbandkabel verbunden.

Elektronik auf der Rückseite der Frontplatte nicht beschädigen.

Frontplatte mit beiden Händen vorsichtig nach links bewegen ⑤ – leicht anwinkeln und aus dem uP-Einbaukasten entnehmen ⑥.



Abb. 43: Ausbau

Frontplatte vorsichtig ablegen oder festhalten und das Flachbandkabel von dem Stecker des uP-Einbaukasten abziehen Ø.

Steckverbinder auf der Platine ® nicht lösen.

Warnhinweis auf der Platine beachten!



Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.ackermann-clino.de E-Mail: info@ackermann-clino.de Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0 Verwaltung +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286 CE